

Mode d'emploi pour le modèle Apollo

Nous vous félicitons pour l'achat de votre montre Minoir. Cette montre de précision a été produite après les standards de qualité les plus hauts. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvelle montre.

Réglage
Pour ajuster l'heure, dégagez la couronne de la façade. Vous pouvez tourner la couronne, les aiguilles bougent par conséquent dans ou contre le sens horaire. Tournez la couronne jusqu'à l'heure souhaitée s'est ajustée.

Veuillez-bien tourner la couronne aussi longtemps que l'indication de l'heure montre l'heure exacte. L'indication du jour et de la nuit (indication droite) s'ajuste ainsi corrélativement selon l'heure du jour.

Points généraux
Soyez très prudent en ajustant votre montre Minoir. N'essayez jamais à dégagez la couronne avec de la force. En cas de doute, adressez-vous à un horloger. L'ouverture pas autorisée conduit à ce que la garantie n'est plus valable.

L'étanchéité de la montre se réfère au moment de l'expédition. Veuillez éviter le contact prolongé avec l'eau.

Une montre automatique se remonte automatiquement. Ceci fonctionne grâce à un roteur métallique. Suite à la construction différente une montre automatique ne peut pas atteindre la précision de marche d'une montre à quartz. Des oscillations faibles sont possibles et apparaissent surtout lors de changements extrêmes de températures.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre montre Minoir!

Pour plus d'informations : http://www.minoir.de/